

Notice française - Camion benne Mercedes-Benz 6x6

AMEWI 1:14 RTR · références 22684 et 22685

Traduction de la notice bilingue allemand/anglais. Les pages illustrées 10 à 19 de la notice d'origine suivent le texte français.

Fabricant et conformité

AMEWI Trade GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln, Allemagne. Support : <https://amewi.com/Support>. Pour les questions de garantie, contactez votre revendeur. AMEWI déclare le produit conforme aux exigences applicables de la directive 2014/53/UE (RED) : <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>. Fréquence indiquée : **2 410 à 2 473 MHz** ; puissance maximale indiquée : **0 dBm**.

Avertissements

- Le modèle contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Gardez les piles et la batterie hors de portée des jeunes enfants.
- Éloignez les doigts des roues, engrenages et pièces mobiles. Le moteur peut être très chaud : laissez-le refroidir 10 à 15 minutes après utilisation avant de le toucher.
- Ne démontez et ne modifiez pas le camion, la radiocommande ou la batterie. Vérifiez le serrage des vis, le véhicule et sa radiocommande avant chaque utilisation.
- Utilisez le camion sur une surface plane et propre, dans une zone visible. Évitez pluie, neige, orage, eau, routes, foules et proximité de sources d'interférences radio. Restez à portée du modèle.
- N'utilisez pas le modèle si vous êtes fatigué, malade ou sous l'effet d'alcool ou de drogues. À l'arrêt, éteignez d'abord le camion, puis la radiocommande.

Piles et batterie Li-ion : sécurité

La radiocommande nécessite **quatre piles AA de 1,5 V non rechargeables**. Le camion est livré avec une batterie lithium-ion 18650 de **7,4 V / 2 500 mAh**. Le remplacement des piles et de la batterie doit être réalisé par un adulte. Ne mélangez pas piles neuves et usagées, types ou capacités différents ; respectez la polarité et évitez tout court-circuit.

- Ne laissez jamais la charge sans surveillance. Chargez et stockez la batterie sur un support résistant au feu ou dans un sac adapté, avec un chargeur qualifié pour batterie Li-ion.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation ou la charge si la batterie fuit, dépasse 70 °C ou présente une anomalie. La notice indique un maximum de 4,2 V par cellule et un courant de charge de 2C.
- Ne démontez, percez, heurtez, faites tomber, court-circuitez ou jetez au feu la batterie. Consultez <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>.

Présentation des commandes (page originale 10)

Le manche gauche commande la marche avant/arrière ; le manche droit commande la direction à gauche ou à droite. La radiocommande comprend aussi : boutons de réglage fin de direction gauche et droit, descente/montée de la benne, son, éclairage, confirmation du mot de passe, confirmation du temps et interrupteur marche/arrêt. Les emplacements figurent sur le schéma.

Installer les piles et la batterie (pages originales 11-12)

Dévissez la trappe au dos de la radiocommande ; placez quatre piles AA de 1,5 V dans le bon sens, puis refermez et revissez. La notice demande de ne pas utiliser d'accumulateurs rechargeables dans la radiocommande, de ne pas mélanger piles neuves et anciennes et de privilégier des piles du même fabricant et du même type.

Pour le camion, vérifiez que l'électronique est éteinte. Ouvrez le compartiment, raccordez la batterie Li-ion 7,4 V / 2 500 mAh, placez-la dans le logement et refermez le couvercle.

Charger la batterie (page originale 13)

Branchez le câble de charge sur une prise USB-A d'un ordinateur, d'un adaptateur USB ou d'une batterie externe. Raccordez le **connecteur blanc d'équilibrage XH** de la batterie au câble. Débranchez la batterie dès la fin de la charge. Contrôlez régulièrement le câble et la batterie : n'utilisez aucun élément endommagé.

Voyants du câble USB : rouge fixe sans batterie ; rouge fixe et vert clignotant pendant la charge ; rouge et vert fixes quand elle est terminée.

Conduite et benne (pages originales 14-15)

Les schémas montrent la marche avant, la marche arrière et les virages à droite ou à gauche. Utilisez les boutons de compensation pour corriger progressivement les roues vers la droite ou vers la gauche si le camion dévie. Une commande abaisse la benne, l'autre la relève. Écartez les mains de la benne pendant le mouvement.

Appairage et affichage (page originale 16)

Allumez d'abord le camion, puis la radiocommande. La liaison s'établit automatiquement ; le voyant de la radiocommande reste allumé lorsque l'appairage est terminé. L'écran affiche la force du signal, le temps de jeu, le mot de passe, la tension des piles de la radiocommande et celle de la batterie du camion. Le mot de passe « 00 » clignote au démarrage ; la notice indique que le modèle peut alors être utilisé directement, ou configuré pour demander un mot de passe.

Régler le mot de passe (page originale 17)

- Maintenez le bouton de confirmation du mot de passe pendant trois secondes. Le chiffre « 0 » clignote.
- Déplacez le manche gauche vers le haut ou vers le bas pour choisir un chiffre de 0 à 9.
- Déplacez le manche droit vers la gauche pour sélectionner la dizaine, ou vers la droite pour revenir à l'unité. Réglez l'autre chiffre avec le manche gauche.
- Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer. L'écran affiche « ** » selon la notice.

Régler le temps de jeu (page originale 18)

- Maintenez le bouton de confirmation du temps pendant trois secondes : la valeur à régler clignote.
- Sélectionnez un chiffre de 0 à 9 en déplaçant le manche gauche vers le haut ou le bas.
- Déplacez le manche droit vers la droite pour passer au chiffre suivant. Une fois la durée voulue affichée, appuyez sur le bouton de confirmation du temps pour l'enregistrer.

Réinitialiser le mot de passe (page originale 19)

Si vous oubliez le mot de passe, maintenez simultanément les boutons de confirmation du mot de passe et du temps pendant **trois secondes**. Le mot de passe revient à « 00 » ; vous pouvez ensuite enregistrer un nouveau.

Élimination du produit et des batteries

Déposez l'équipement électrique et les piles/batteries usagés dans les points de collecte prévus, jamais avec les ordures ménagères. Cd, Hg et Pb désignent le cadmium, le mercure et le plomb. AMEWI indique participer aux filières de collecte et au système de recyclage des emballages.

Annexe : les pages illustrées d'origine sont reproduites ci-après. Les numéros de pages dans cette traduction se rapportent à ces pages sources.

