

Notice française - Mercedes-Benz Arocs 6x6

Camion benne radiocommandé AMEWI · références 22728 et 22729

Traduction de la notice allemand/anglais. Les pages illustrées 10 à 18 de l'original suivent le texte en français.

Fabricant, conformité et radio

AMEWI Trade GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchten, Allemagne. Assistance : <https://amewi.com/Support>. Pour toute demande relevant de la garantie, contactez votre revendeur. AMEWI déclare le modèle conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Déclaration : <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>. Fréquence indiquée : **2 409 à 2 450 MHz** ; puissance radio maximale indiquée : **-6,7 dBm**.

Sécurité

- Ce modèle contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Gardez les pièces et les batteries hors de portée des jeunes enfants.
- Gardez les doigts éloignés des roues, engrenages et de la benne en mouvement. Les moteurs et les éléments de transmission peuvent devenir brûlants : laissez-les refroidir avant de les toucher.
- Ne démontez ni ne modifiez le véhicule, la radiocommande ou la batterie. Contrôlez le serrage des vis et l'état du camion et de la radiocommande avant usage.
- Utilisez le modèle sur une surface plane et propre, dans une zone visible. Évitez pluie, neige, orage, plans d'eau, routes, foules et lieux soumis à des interférences radio. Restez à portée du camion.
- N'utilisez pas le modèle si vous êtes fatigué, souffrant ou sous l'effet de l'alcool ou de drogues. Après utilisation, éteignez d'abord le camion, puis la radiocommande.

Sécurité des piles et de la batterie

La radiocommande nécessite **quatre piles AA de 1,5 V**. Le camion est équipé d'une **batterie au lithium 7,4 V / 5 000 mAh** avec connecteur XT60, selon l'illustration. Le changement des piles et la charge doivent être surveillés par un adulte. Respectez les polarités et ne mélangez pas piles anciennes et neuves, ni des types ou capacités différents. Ne rechargez pas les piles sèches.

- Ne laissez jamais une batterie en charge sans surveillance. Chargez et stockez-la sur une surface résistante au feu ou dans un sac adapté ; utilisez un chargeur qualifié pour sa chimie.
- Arrêtez immédiatement la charge ou l'utilisation si la batterie fuit, dépasse 70 °C ou présente une anomalie. Les consignes générales du fabricant indiquent un maximum de 4,2 V par cellule et un courant de charge maximal de 2C.
- Ne démontez, ne percez, ne laissez tomber, ne court-circuitez et ne jetez jamais la batterie au feu. Consignes complémentaires du fabricant : <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>.

Commandes de la radiocommande (page originale 10)

Levier de marche avant / frein / marche arrière ; commande de direction gauche/droite ; boutons pour monter et descendre la benne ; bouton de démarrage/arrêt du son moteur, klaxon, réglage du volume, sélecteur d'éclairage, commutateur de vitesse lente/rapide, interrupteur marche/arrêt et écran. La page illustrée montre leur emplacement.

Transmission : n'actionnez le changement de vitesse que lorsque le camion roule à **10 % de sa vitesse au maximum**. Le mécanisme de changement ne fonctionne pas à grande vitesse. **Marche avant** : poussez le levier vers le haut. **Frein** : tirez le levier vers le bas pendant le déplacement. **Marche arrière** : tirez pour freiner, ramenez au neutre, puis tirez à nouveau vers le bas.

Installer les piles et la batterie (page originale 12)

Ouvrez le compartiment de la radiocommande, placez quatre piles AA 1,5 V en respectant les polarités et refermez. Pour installer la batterie du camion, déverrouillez l'arrière de la cabine et basculez-la vers l'avant ; branchez la batterie à l'électronique via le connecteur XT60, placez-la dans le compartiment, puis refermez la cabine.

Chargeur B3 (pages originales 13-14)

Branchez le chargeur B3 sur une prise secteur. Raccordez la batterie au chargeur par son **connecteur blanc d'équilibrage à trois broches**. La fiche XT60 est représentée séparément : suivez le branchement du schéma, sans raccorder la fiche XT60 à la prise d'équilibrage.

Le chargeur est indiqué comme compatible avec les batteries au lithium à deux ou trois cellules ; chaque voyant correspond à une cellule. **Vert** sans batterie, **rouge** pendant la charge, **vert** lorsque la charge est terminée. Durée annoncée : **4 à 5 heures**. Débranchez la batterie à la fin et vérifiez régulièrement l'état du chargeur, du câble et des connecteurs. N'utilisez aucun élément endommagé.

Démarrage et arrêt (pages originales 14-15)

Vérifiez les piles, la charge et le branchement de la batterie ; placez les leviers et commutateurs au neutre. Maintenez l'interrupteur de la radiocommande pour l'allumer. Poussez le commutateur **SWC** vers le haut jusqu'au bruit de démarrage, puis ramenez-le au centre : le bruit de ralenti indique que le système est prêt.

Pour arrêter, poussez SWC vers le haut puis ramenez-le au centre ; l'absence de son indique l'arrêt de l'électronique. Débranchez ensuite la batterie et retirez-la du compartiment. Éteignez le camion avant la radiocommande.

Éclairage et conduite (pages originales 15-17)

Le commutateur **SWD** permet l'arrêt, la mise en marche et le cycle d'éclairage : feux de détresse, feux de croisement, feux de route, puis tous les feux. Les schémas montrent la marche avant/arrière, les virages à gauche/droite, ainsi que les combinaisons avant-droit, avant-gauche, arrière-droit et arrière-gauche. Une commande monte la benne ; l'autre la descend. Gardez les mains éloignées de la benne en mouvement.

Dimensions et capacités indiquées (page originale 18)

Angle maximal de basculement de la benne : **47°**. Longueur totale : **542 mm** ; largeur : **208 mm** ; hauteur : **273 mm** ; garde au sol : **26 mm** ; diamètre des pneus : **85 mm**. Angle d'attaque : **23°** ; angle de fuite : **31°**. Le schéma comporte également une cote de **593 mm** associée au véhicule benne relevée.

Recyclage

Ne jetez pas l'appareil électrique et ses piles/batteries dans les ordures ménagères : déposez-les aux points de collecte appropriés. Les mentions Cd, Hg et Pb désignent cadmium, mercure et plomb. AMEWI indique respecter RoHS et participer à la collecte des emballages.

Pages suivantes : les schémas originaux de la radiocommande, de la cabine, du branchement, du chargeur, de la conduite et des dimensions. Les numéros de page cités plus haut renvoient à ces pages sources.

